



POS-монитор АТОЛ ТМ16



**Руководство
пользователя**

Содержание

Введение	3
Комплектация	3
Требования безопасности.....	3
Гарантийные условия	4
Технические характеристики.....	5
Интерфейсные порты для подключения к ПК.....	5

Введение

Данное руководство предназначено для ознакомления с комплектацией, техническими характеристиками и гарантийными условиями сенсорного POS-монитора АТОЛ TM16.



Внешний вид POS-монитора, приведенный в данном документе, может отличаться от фактического.



Производитель оставляет за собой право без уведомления пользователей вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления устройства, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик, что не является недостатком товара!

Комплектация

В комплект поставки POS-монитора входит:

№	Наименование	Количество
1.	POS-монитор АТОЛ TM16	1
2.	Адаптер питания 12 В 3,3 А	1
3.	Кабель питания от сети 220 В	1
4.	Кабель HDMI для подключения к ПК	1
5.	Кабель VGA для подключения к ПК	1
6.	Кабель USB AM/BM для подключения сенсорной панели и MSR к ПК	2

Требования безопасности



**При неисправности или повреждении POS-монитора для проведения ремонта необходимо обратиться в сервисный центр или связаться с вашим дилером.
Запрещается производить ремонт самостоятельно!**

Во избежание риска поражения электрическим током каждый раз при подключении или отключении любого внешнего устройства, подключении или перенастройке системы обязательно нужно выключать питание переменного тока или отсоединять кабель питания от сетевой розетки.

- При подключении внешних устройств необходимо убедиться, что разъемы кабелей надежно закреплены в разъемах POS-монитора.
- Перед включением питания POS-монитора необходимо убедиться, что параметры адаптера питания соответствуют параметрам питания POS-монитора.
- Перед отсоединением адаптера питания от сети питания необходимо сначала отсоединить кабель питания от разъема POS-монитора.
- Не допускается использование оборудования во влажных и пыльных помещениях, а также в помещениях, где возможны загрязнения легковоспламеняющимися жидкостями, в противном случае это может привести к возгоранию.
- Необходимо обеспечить условия, исключающие соприкосновение оборудования с водой или другими жидкостями.
- Во избежание повреждения системы или оборудования не допускается установка оборудования на наклонную, небезопасную поверхность. Необходимо исключить возможность падения оборудования, а также воздействие на него сильных ударов.
- Запрещается использовать агрессивные химические чистящие средства для очистки поверхностей POS-монитора.

Гарантийные условия

Гарантийный срок POS-монитора составляет 12 месяцев.

Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при:

- нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- наличии механических повреждений (например, царапин, сколов, трещин), вызванных неправильной установкой POS-монитора и (или) его падения;
- повреждении, вызванном неисправностью из-за несчастного случая или неправильного обращения, попытки самостоятельного ремонта,

контакта с маслом, водой и т. д.;

- неисправности или повреждении POS-монитора, вызванных стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами (такими как землетрясение, пожар и т. д.);
- неисправности или повреждении POS-монитора, вызванных использованием продуктов окисления, коротким замыканием и т. д.;
- изменении, удалении или утери штрихкодов и серийных номеров компонентов.

Технические характеристики

Характеристика		Значение
Интерфейс подключения монитора		HDMI или VGA (одновременное подключение не допускается)
Дополнительные интерфейсные порты		2 x USB (B), AUX
Дисплей	Тип сенсорного экрана	Емкостный (PCAP), мультитач
	Диагональ и разрешение	IPS, 15.6" (16 x 9), 1920 x 1080 пикселей
	Размер пикселя, мм	0,252 x 0,252
	Яркость, кд/м ²	250
	Контрастность	800:1
Адаптер питания		12 В, 3,3 А, 40 Вт
Размеры с подставкой (Ш x В x Г), см		42,5 x 40,5 x 26
Температура эксплуатации		от 0 °C до + 40 °C

Интерфейсные порты для подключения к ПК



POS-монитор АТОЛ TM16

Руководство пользователя

Документация от 20.03.2025

Компания АТОЛ

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4,
пом. 5, Москва, 129085

+7 (495) 730-7420

www.atol.ru